

## ASSEMBLAGE DES MARCHES, CONTREMARCHES ET LIMONS

Prévoir un endroit plane (grandeur de l'escalier) pour le prémontage des composantes :

- Débuter par assembler 1 contremarche et 1 marche (sauf la dernière contremarche du bas)  
(Les marches sont toujours plus longues de 2½" que les contremarches) :



- Utiliser des vis #8 de 5/8" auto perçantes et les installer en place :



- Enlever le renfort du limon d'aluminium (équerre au 45).
- Prépercer les limons qui recevront les marches :



- Placer 1 limon à une extrémité au bout des contremarches (flush) et fixer les marches au limon



- Placer le 2<sup>ième</sup> limon (et 3<sup>ième</sup> s'il y a lieu) à l'autre extrémité des contremarches et le fixer aux marches.
- Prépercer le bout des limons (bas) pour recevoir la dernière contremarche (le bois à l'intérieur).



- Placer la dernière contremarche et la fixer aux limons avec les vis #10- 3/4".
- Fixer le haut des contremarches aux marches supérieures avec les vis #8 5/8" de long tout en mesurant pour vous assurer que la contremarche soit bien parallèle avec la marche.



- La première contremarche (haut) a des côtés à chaque extrémité de 1/2" au lieu de 3/4" comme les autres contremarches.
- Démanteler la 1<sup>ière</sup> marche (haut) du limon et placer l'escalier en place sur la structure du balcon ou autre.
- Fixer à la structure avec les vis (screws) fournies avec les limons.

- Refixer la première marche (haut) au limon et fixer les bouts de la 1ère contremarche aux queues des limons avec les vis de couleur.
- Sceller chacune des marches avec le scellant recommandé

