

FIXATIONS DES MURETS BALCOTECH

- Les murets Balcotech sont fabriqués sur mesure en sections coupées selon le plan fourni.(s'assurer d'avoir toutes les sections nécessaires)
- Les sections sont toujours plus longues; elles doivent donc être coupées et ajustées selon la dimension finie prévue .
- Toujours couper (si possible) les 2 extrémités pour la façade du balcon ou du patio pour garder la symétrie du design et couper au mur pour les côtés.
- Couper le muret ainsi que la structure d'aluminium avec une meuleuse munie d'un disque mince (à couper le métal).
- Fixer la section de muret sous la solive de la structure à $\frac{3}{4}$ " du bord par l'intérieur.
- Fixer au mur du bâtiment à l'aide d'équerres en fibre de verre fournies avec les murets.
- Soutenir le bas du muret à l'aide de «fer angle en fibre de verre'» et fixer à la



structure en oblique.

- Poser les coins de finition à chaque coin du balcon ou du patio et coller à l'aide de colle en tube Adseal.